





Инструкция




Индикатор мигает: Устройство в режиме настройки
OFF: Устройство в режиме ожидания

1



Кнопка:
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет мигать, устройство перейдет в режим настройки.

2



1 откройте крышку



2
Вытяните защитный язычок
для активации батареек.
(датчик протечки поставляется
в комплекте с батарейками)


4

Скачайте приложение

2. Приложение iFEEL Safe+Smart доступно как для iOS, так и для Android. Для установки приложения вы также можете отсканировать QR-код для скачивания.




5



3. Подключите мобильное устройство к маршрутизатору Wi-Fi 2,4 Гц (с доступом в Интернет), затем запустите приложение iFEEL Safe +Smart. Примечание: устройство поддерживает подключение только к маршрутизатору Wi-Fi 2,4 Гц.




7



4. Нажмите кнопку сброса на 5 секунд, пока индикатор не начнет мигать, затем убедитесь, что индикатор мигает быстро и следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключить датчик к вашей сети.

9



Сброс устройства

Далее

10



Добавление устройства ...

Убедитесь, что устройство расположено рядом с телефоном.

Добавление устройства

Готово

11




Добавление устройства ...

Убедитесь, что устройство расположено рядом с телефоном.

Добавление устройства

Готово

12



Закройте крышку

13



Обратите внимание, что сторона с индикаторами воды должна контактировать с поверхностью пола.



6. Как использовать датчик
При обнаружении протечки воды датчик будет подавать 3-секундный звуковой сигнал в течение одной минуты, а приложение iFEEL Safe +Smart должно одновременно получать сигнал тревоги о протечке воды. Чтобы отключить сигнал тревоги, необходимо убрать датчик из зоны протечки воды.

14