


Руководство пользователя Умная Видеоняня IFS-CL001



1 Что в комплекте

- Умная видеоняня
- Зарядный кабель Micro USB
- Скрепка для сброса
- Блок питания

2 Конфигурация камеры

- Кнопка сброса
- Слот для карты Micro SD
- Датчик температуры
- Датчик освещенности
- Встроенный микрофон
- Линза
- Индикатор
- Ночник
- Разъем Micro USB
- Разъем для кронштейна
- Двойные динамики
- Магнитная подставка
- Силиконовый чехол "Мишка"
- Гибкий держатель

3 Настройка

Включение камеры

Подключите источник питания к IP-камере. Загорится красный индикатор.

Если камеру не удалось подключить, ее необходимо сбросить. Чтобы сбросить IP-камеру, используйте скрепку из комплекта, чтобы нажать кнопку "Сброс" на задней панели камеры. Нажмите и удерживайте, пока индикатор не загорится красным. Отпустите кнопку "Сброс" и дождитесь перезагрузки камеры. Это займет около 15 секунд.

Установка карты памяти

Для корректной работы требуется карта памяти microSD класса 4 или выше (до 32 Гб).

Индикатор

Когда красный индикатор быстро мигает, камера находится в режиме настройки и означает, что вы можете настроить ее с помощью своего мобильного устройства.

Когда горит синий индикатор, это указывает на то, что камера подключена к Wi-Fi.

Работа с камерой

Системные требования к мобильным устройствам:
Android OS 5.0 или выше
iOS 10.0 или выше


Смартфон IP-камера Wi-Fi роутер

Установка приложения

Найдите мобильное приложение "iFEEL Safe+Smart" в Google Play (для Android OS) или в App Store (для iOS) и установите его.

Зарегистрируйте учетную запись

Если вы используете приложение в первый раз, вам необходимо зарегистрировать учетную запись, как указано ниже:



4 Подключение IP-камеры в приложении

Примечание: камера поддерживается только в сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц. Для настройки убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

- После установки приложения "iFEEL Safe+Smart" запустите приложение и следуйте инструкциям по настройке приложения. Затем нажмите "+" или "Добавить устройство" на странице "Устройства". Нажмите "Видео", затем выберите "Камера".
- Включите устройство и убедитесь, что индикатор быстро мигает. Если этого не произошло, сбросьте устройство, удерживая кнопку Reset в течение 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал. Затем нажмите "Следующий шаг". Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi 2.4 ГГц, затем нажмите "Далее".
- Отсканируйте QR-код в приложении с помощью камеры. Для этого держите камеру на расстоянии 15-20 см перед мобильным устройством.
- При подключении убедитесь, что ваш маршрутизатор, мобильный телефон и устройство находятся как можно ближе друг к другу. Как только камера получит информацию с мобильного устройства, индикатор камеры загорится синим цветом, что означает, что камера успешно подключена. Откроется режим просмотра камеры в реальном времени с потоковым видео.

Диагностика проблем

Проблема	Решение
Камера не находит или не подключается к маршрутизатору	Убедитесь, что Wi-Fi маршрутизатор поддерживает протокол DHCP. Убедитесь, что опция DHCP включена. Убедитесь, что камера и ваше мобильное устройство подключены к одному и тому же Wi-Fi маршрутизатору. Убедитесь, что вы выбрали правильный маршрутизатор 2.4 ГГц в настройках Wi-Fi вашего устройства. Убедитесь, что вы ввели правильный пароль для выбранного вами маршрутизатора. Убедитесь, что вы находитесь в зоне действия Wi-Fi маршрутизатора. Убедитесь, что Wi-Fi маршрутизатор включен. Убедитесь, что в Wi-Fi маршрутизаторе включено вещание SSID.
Плохое качество видео	Помаленьку, проверьте скорость загрузки, чтобы соответствовать минимальным требованиям: 1 Мбит/с для 480P, 2 Мбит/с для 720P и 4 Мбит/с для 1080P. Очистите объектив, если он загрязнен или на нем есть отпечатки пальцев.
Нет видео или светового индикатора	Убедитесь, что камера включена и работает правильно.

Технические характеристики

Сенсор изображения	Тип: 2.0Mn цветной CMOS Тип: Фиксированный фокус Апертура: F=2.2 Эффективное фокусное расстояние: f=1.47 мм Угол обзора: 100 градусов
Температурный датчик	Да
Ночной светильник	Да
Память	Поддерживает MicroSD карты до 32Гб
Кнопка/Переключатель	Кнопка сброса x 1
Разъем	Micro USB
Адаптер питания	5В/1А
Микрофон	Да, встроенный
Динамик	Да, встроенный
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n, 2.4ГГц
Формат файла	Видео: mp4 (H.264) Фото: jpg
Размер видео / Частота кадров	1080 @ 15 к/с
Поддерживаемые ОС	Android: 5.0 и выше iOS: 10.0 и выше
Облачный сервис хранения данных	Да
Габариты	70 x 70 x 62 мм
Вес	91 г

Правила и условия безопасной эксплуатации

Устройство рекомендуется использовать только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов.

- Поддерживайте чистоту устройства — периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- Не роняйте устройство.
- Не устанавливайте устройство: в местах, где есть вероятность попадания воды на устройство; в местах воздействия прямых солнечных лучей; в местах скопления пыли и других загрязнений.
- Во избежание перегрева устройства периодически проветривайте помещение, в котором оно установлено.
- Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.
- Не открывайте, не разбирайте, не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус поврежден, сломан или на нем имеются трещины. Не наносите на него краску.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации

- Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация об ответственности

Нецелевое использование устройства считается нарушением условий эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Производитель придерживается принципа непрерывного развития и оставляет за собой право вносить (без предварительного уведомления) изменения и усовершенствования в устройство.

Производитель не несет ответственности за незаконное использование устройства, потерю дохода или особый, прямой или косвенный ущерб, независимо от того, чем они были вызваны.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности, а также правил и условий безопасной эксплуатации устройства.

Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые производителем, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления.

Программное обеспечение, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройстве, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.

Реальная скорость приема и передачи данных зависит от технологических возможностей, загруженности сети и естественных условий распространения радиоволн.

AppStore является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc.

Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. При внесении изменений в гарантийный талон изделие снимается с гарантийного обслуживания.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр.;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнения, молния и т.д.);

Гарантийные обязательства

- естественным износом изделия и работами по периодическому обслуживанию прибора;
- использованием в промышленных и/или коммерческих целях;
- воздействием высоких внешних температур на термостойкие части изделия.

Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может привести к сбоям в работе устройства, повреждению и/или утере данных. Такие действия ведут к прекращению действия гарантии.

Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не даёт никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Изоготовитель: L310, 3F, Jinbetian business center, Qingquan Rd., Longhua District, 518110, Shenzhen, China
Страна происхождения товара: Китай
Импортер: ООО «АйФил Системс»
127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157 стр. 12
Дата производства: ноябрь 2021
Срок службы: 3 года
Гарантия: 1 год
ifeel.systems

Гарантийный талон

Модель	IFS-CL001
Серийный номер	№
Дата производства	11.2021
Дата продажи	
Срок службы	3 (три) года
Гарантия (с даты продажи)	1 (один) год
Подпись уполномоченного лица	
Место печати	