


# Датчик открытия

## Руководство пользователя

IFS-SO001

### Описание

Это устройство использует принцип магнитного контроля. Когда магнит отдален от основного корпуса более чем на определенное расстояние (около 20 мм), датчик автоматически передает беспроводной сигнал, и приложение оповещает, что двери и окна открыты.



#### Кнопка

**Сброс или вход в режим настройки:** нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока индикатор не загорится синим и устройство перейдет в режим настройки.

#### Индикатор

**Мигает:** устройство переходит в режим настройки сети Zigbee (подключение к центру управления).  
**Выкл:** устройство находится в режиме ожидания.

2

### Установка и подключение

#### Шаг 1

Откройте приложение iFEEL Safe+Smart, перейдите на вкладку "Устройства", выберите центр управления и нажмите "Добавить". Выберите из списка устройство, которое хотите добавить.

#### Шаг 2


Удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор не загорится синим, затем нажмите "Индикатор уже мигает" в приложении.

#### Шаг 3

Через несколько секунд устройство подключится и вы можете переименовать его.

#### Шаг 4

Установите датчик туда, где вам это необходимо. Метки выравнивания должны располагаться как можно ближе друг к другу. Расстояние должно быть не более 15 мм.



3

### Технические характеристики

Беспроводной протокол	ZigBee
Тип аккумулятора	3В/CR2 литиевая батарея
Диапазон беспроводной связи	Макс 90 метров
Рабочая температура	-10°C - +50°C
Рабочая влажность	≤ 95%
Габариты	50 x 28 x 18 мм
Вес	30 г

4

### Правила и условия безопасной эксплуатации

Устройство рекомендуется использовать только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов.

- Поддерживайте чистоту устройства — периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- Не роняйте устройство.
- Не устанавливайте устройство:
  - в местах, где есть вероятность попадания воды на устройство;
  - в местах воздействия прямых солнечных лучей;
  - в местах скопления пыли и других загрязнений.
- Во избежание перегрева устройства периодически проветривайте помещение, в котором оно установлено.
- Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним без присмотра взрослых.
- Не открывайте, не разбирайте, не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус поврежден, сломан или на нём имеются трещины. Не наносите на него краску.

5

### Правила и условия хранения, перевозки и утилизации

- Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приёма электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

6

### Информация об ответственности

Нецелевое использование устройства считается нарушением условий эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.

Производитель придерживается принципа непрерывного развития и оставляет за собой право вносить (без предварительного уведомления) изменения и усовершенствования в устройство.

Производитель не несёт ответственности за незаконное использование устройства, потерю дохода или особый, прямой или косвенный ущерб, независимо от того, чем они были вызваны.

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности, а также правил и условий безопасной эксплуатации устройства.

Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые производителем, могут отличаться от приведённого описания и изменяться без предварительного уведомления.

7

### Информация об ответственности

Программное обеспечение, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.

Реальная скорость приёма и передачи данных зависит от технологических возможностей, загруженности сети и естественных условий распространения радиоволн.

AppStore является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.  
Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc.

8

### Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. При внесении изменений в гарантийный талон изделие снимается с гарантийного обслуживания.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при соблюдении условия эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;

- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;

9

### Гарантийные обязательства

- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр.;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнения, молния и т.д.);
- естественным износом изделия и работами по периодическому обслуживанию прибора;
- использованием в промышленных и/или коммерческих целях;
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия.

Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может привести к сбоям в работе устройства, повреждению и/или утере данных. Такие действия ведут к прекращению действия гарантии.

Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не даёт никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право изменять или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

10

### Гарантийные обязательства

Изготовитель: Floor 3, Building B, Huada, Fuyong Fuqiao Industrial Zone 3, Baoan Shenzhen 518103, Guangdong Province, China

Страна происхождения товара: Китай

Импортер: ООО «АйФил Системс»  
127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157 стр. 12

Дата производства: ноябрь 2021

Срок службы: 3 года

Гарантия: 1 год  
ifeel.systems

11

### Гарантийный талон

Модель	IFS-SO001
Серийный номер	№
Дата производства	11.2021
Дата продажи	
Срок службы	3 (три) года
Гарантия (с даты продажи)	1 (один) год
Подпись уполномоченного лица	
Место печати	

12