

IFS-CI009

iFEEL Cube

Камера фиксированная

IFS-CP009

iFEEL DUO

Камера поворотная

Руководство пользователя

EAC

Установка приложения

Найдите приложение **FEEL Safe+Smart** в **APP store** или **Google Play** или отсканируйте QR-код ниже для скачивания и установки.



Отсканируйте QR-код
для скачивания



iOS



Android

Включение камеры

Подключите камеру к питанию, прозвучит звуковой сигнал включения. Если камера долгое время не издает звуковой сигнал, нажмите и удерживайте кнопку сброса камеры до тех пор, пока не услышите оповещение "Восстановление заводских настроек, пожалуйста, не выключайте питание". После чего отпустите кнопку сброса.

Примечание:

Если вам требуется локальное хранилище, пожалуйста, сначала установите карту памяти, а затем включите устройство (карта памяти не поддерживает горячую замену, пожалуйста, устанавливайте и извлекайте карту памяти, когда устройство выключено). Рекомендуется использовать облачное хранилище, которое является безопасным и удобным.

Регистрация / Вход

Если у вас уже есть учетная запись, нажмите "Войти".

Если у вас еще нет учетной записи, вы можете зарегистрировать ее. Нажмите "Создать новую учетную запись" и ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности в приложении, нажмите "Согласиться", чтобы подтвердить регистрацию через электронную почту, и получите код подтверждения для завершения регистрации.



Добавление устройства

Примечание: В настоящее время устройства поддерживают только Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Пароль Wi-Fi не должен содержать никаких специальных символов, например .!@#%&'(). При настройке, пожалуйста, расположите свой смартфон и камеру как можно ближе.



Нажмите "+" и
"Добавить устройство"



Выберите камеру



По умолчанию используется QR-код режима, нажмите "Далее"



Выберите имя и пароль Wi-Fi



Сканируйте QR-код с объектива камеры



Дождитесь завершения сопряжения

Гарантийный талон

Модель

Серийный номер

№

Дата производства

01.2024

Дата продажи

Срок службы

3 (три) года

Гарантия (с даты продажи)

1 (один) год

Подпись уполномоченного лица

Место печати

- действиями непреодолимой силы (пожар, наводнения, молния и т.д.);
- естественным износом изделия и работами по периодическому обслуживанию прибора;
- использованием в промышленных или коммерческих целях;
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия.

Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может привести к сбоям в работе устройства, повреждению или утере данных. Такие действия ведут к прекращению действия гарантии.

Кроме гарантий, предусмотренных действующим законодательством, производитель не даёт никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь точностью, достоверностью или содержанием данного документа. Производитель оставляет за собой право комментировать или аннулировать данный документ в любое время и без предварительного уведомления.

Контрагент: No.17 LiGuang Industry, GuanLan Street,
Longhua District, Shenzhen, China

Страна происхождения товара: Китай

Импортер: ООО «Айфил Системс»

121059, г. Москва, Березовская наб. 16к2, каб.115

Дата производства: январь 2024

Срок службы: 3 года

Гарантия: 1 год

ifil-systems

Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. Сроки действительны только при соблюдении условий гарантийного обслуживания, а также если была сохранена полная комплектность изделия.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. При внесении изменений в гарантийный талон изделие снимается с гарантийного обслуживания.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборкой.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильными подключениями, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр.;
- неавторизованным ремонтом и другими вмешательствами, повлёкшими изменения конструкции изделия;

Информация об ответственности

Нецелевое использование устройств считается нарушением условий эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.

Производитель придерживается принципа непрерывного развития и оставляет за собой право вносить (без предварительного уведомления) изменения и усовершенствования в устройство.

Производитель не несёт ответственности за незаконное использование устройства, потерю дохода или особый, прямой или косвенный ущерб, независимо от того, чем они были вызваны.

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техник безопасности, а также правил и условий безопасной эксплуатации устройства.

Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые производителем, могут отличаться от примерного описания и изменяться без предварительного уведомления.

Программное обеспечение, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.

Реальная скорость приёма и передачи данных зависит от технологических возможностей, загрузки сети и естественных условий распространения радиоволн.

AppStore является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Google Play является зарегистрированным товарным знаком компании Google Inc.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации

- Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.

Запрещается выбрасывать устройство вместе с бытовым мусором.

В случае повреждения обратитесь в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных службах вашего города. Правильная утилизация поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Устройство рекомендуется использовать только в бытовых условиях: в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов.

- Поддерживайте чистоту устройства — периодически протирайте корпус сухой мягкой тканью без использования жидких чистящих средств.
- Не роняйте устройство.
- Не устанавливайте устройство:
 - в местах, где есть вероятность попадания воды на устройство;
 - в местах воздействия прямых солнечных лучей;
 - в местах скопления пыли и других загрязнений.
- Во избежание перегрева устройства периодически проветривайте помещение, в котором оно установлено.
- Не позволяйте детям использовать устройство или играть с ним без присмотра взрослых.
- Не открывайте, не разбирайте, не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус поврежден, сломан или на нём имеются трещины. Не наносите на него краску.